# 3D Drucker Tutorial



## Vor dem Druck – Filament Wechsel

- Extruder auf 200°C hochheizen
- Filament Entfernen
  - Mono Mendel:

Motoren deaktivieren. Kurbel drehen um altes Filament zu entfernen

Anet A8:

Hebel herunterdrücken, Filament entfernen

- Filament einfügen
  - Mono Mendel:

500mm extrudieren, Filament reindrücken bis es greift

Anet A8:

100mm extrudieren, Hebel herunterdrücken, Filament reindrücken bis es greift

Extruder abkühlen lassen



#### Vor dem Druck - Druckbett

!! Vor jedem Druck mit Isopropanol abwischen !!

Die PEI Oberfläche verliert Haftung wenn Fett von Anfassen drauf bleibt.



## Drucken

- Mono Mendel:
  - Drucker anschalten, USB Verbinden, Richtiges Profil auswählen, mit Simplify3D tethered drucken
- Anet A8
  - Drucker anschalten, Speicherkarte entnehmen, Gcode auf Speicherkarte packen, Sicher entfernen, in Drucker einfügen
  - Im Drucker Menu: ENTER → Print from SD → Refresh → Datei auswählen



#### Nach dem Druck

5 Minuten warten damit Oberfläche Haftung verliert

Mit Spachtel Objekt abhebeln
!! Alle Plastikreste von Oberfläche entfernen!!




# Simplify3D




Printer Host + Slicer Advanced Features












**Support** 









Strg + P

